

# Steckerbelegungen

## Steckerbelegung Sensorkanal (2 Sensoren 1 Temperatursensor)

Stift	Signal
1	Stromversorgung für Temperatursensor 5V
2	Stromversorgung für Fluxsensor 5V
3	Fluxsensor In
4	Bezugspential Fluxsensor GND
5	---
6	Daten Temperatursensor
7	Stromversorgung für Fluxsensor 5V
8	Fluxsensor In
9	Bezugspential Fluxu Temperatur GND

## Steckerbelegung PC/Spannungsversorgung SUB D

Stift	Signal
1	GND
2	RS232
3	RS232
4	GND
5	RS232 GND
6	Opto
7	Opto
8	Opto
9	P12V
10	P12V
11	IN1
12	IN2
13	IN3
14	IN4
15	Opto

## Steckerbelegung SPI Ladekabel

Stift	Signal
1	
2	VCC 5V*
3	
4	
5	
6	GND

## Steckerbelegung PC/Spannungsversorgung FB

Stift	Signal
1	GND
2	P12V
3	RS232
4	P12V
5	RS232
6	IN1
7	GND
8	IN2
9	RS232 GND
10	IN3
11	Opto
12	IN4
13	Opto
14	Opto
15	Opto
16	Opto

## Steckerbelegung local IO

Stift	Signal
1	GND
2	IO
3	IO
4	IO
5	IO
6	IO
7	IO
8	IO
9	IO
10	IO